

# Mit KLARA fahren



- Motor nur nutzbar, wenn Akkuschlüssel steckt
- wenn dunkel: Licht am Frontscheinwerfer einschalten
- Steuereinheit mit Ein/Aus-Knopf einschalten

mehr Unterstützung

weniger Unterstützung



- für motorische Unterstützung: Hebel am Lenker dauernd drücken
- wenn dunkel: für Hintergrundbeleuchtung der Steuereinheit einmal SET drücken (Helligkeit mit Pfeilen regeln)
- um zur gefahrenen *Distanz* bzw. *Zeit* zu wechseln, mehrmals SET drücken (Pfeil nach unten zum Nullen)

## Nach der Fahrt

- beim Abstellen des Rades Akkuschlüssel abziehen
- Akku rausnehmen und mitnehmen (beim Abstellen Akku nie Sonne oder Frost aussetzen)
- Akku (z. B. in der Wohnung) voll aufladen